

Schaltplan für Türsprechanlage Mehrfamilienhaus mit 2-Draht-Technik
Sternverdrahtung der Monitore

DC = Gleichstrom
 AC = Wechselstrom

*1 → Kein Lieferumfang, Türöffner bitte passend zur Tür besorgen.

**Den 12V-DC Gleichspannungstrafo
 finden Sie in unserem Shop www.anykam.com**

Vorgeschriebener Drahtquerschnitt (verdrilltes Kabel), Fernmeldekabel:

Mindest-Querschnitt	Max. Kabellänge zw. Aussenstation und DT-DPS	Max. Kabellänge zw. DPS und letztem Monitor	Max. Kabellänge zw. DBC4 und letztem Monitor
2x0,8mm ²	60m bei weniger als 20 Monitore	60m bei weniger als 20 Monitore	30m bei weniger als 20 Monitore
2x1,5mm ²	80m bei weniger als 20 Monitore	80m bei weniger als 20 Monitore	40m bei weniger als 20 Monitore

Jeder Monitor muß den gleichen Code haben wie die Klingeltaste in der Aussenstation.
 Die unterste Klingeltaste hat den Code-1.
 Der hierzu gehörende Monitor muß auch Code-1 bekommen.
 Die zweite Klingeltaste hat den Code-2.
 Der hierzu gehörende Monitor muß auch Code-2 bekommen.

Wenn Sie mehrere Monitore in einer Wohnung haben, dann müssen alle Monitore in dieser Wohnung den gleichen DIP Code haben.
 Im Menü der Monitore muß die Einstellung für Master bzw. Slave erfolgen:
 Master = Adresse-8000; Slave-1 = Adresse-8001 usw

Für den Anschluss einer zweiten Aussenstation braucht man das Modul DT-DBC4

