

Schaltplan für Genway Türsprechanlage Serie F5

*1 → Kein Lieferumfang, Türöffner bitte passend zur Tür besorgen.

*10 → Wenn nur ein Monitor angeschlossen ist, so müssen beide Jumper (Brücken) auf „M“ gesteckt werden.
Wenn mehrere Monitore angeschlossen sind, dann müssen bei einem Monitor beide Jumper auf „M“ und bei allen weiteren Monitoren die Jumper auf „S“ gesteckt werden.

*11 → Wenn mehrere Monitore angeschlossen sind, dann muss der Jumper an der letzten Innenstation zwischen den Kontakten „75Ohm“ und „ON“ aufgesteckt sein.

*12 → Einstellung der Türöffnungs-Dauer auf 1s oder 5s erfolgt über diesen Jumper.

Während des umstecken von Jumpern muss die Anlage vom Netz getrennt werden !

-Drahtdicke: mind. 0,5mm²; empfohlen 0,75mm²

-Wenn die Entfernung zw. Aussen- und Innenstationen mehr als 50m beträgt, ist für Video ein Koax-Kabel erforderlich.

-Montieren Sie die Aussenstation an eine von Regen geschützten Stelle.

